



この度は、OVERDOSE 製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品の性能を十分に発揮させる為に本説明書をよくお読みになり、ご理解頂いた上でご使用ください。

【セット内容】

- ①ナックルベース L x1, ②ナックルベース R x1, ③アクスルブラケット A x1, ④アクスルブラケット B x1, ⑤アジャスターナット x2, ⑥ナックルストッパーブラケット x2, ⑦2.6x4.5x1.0 スペース x4, ⑧2.6x4.5x2.0 スペース x4, ⑨ボールスタッド 4.8x4 x4, ⑩ナックルストッパー x2, ⑪ベアリングカラー x2, ⑫フロントアクスルシャフト 2mm ロング x2, ⑬ボールベアリング 5x8x2.5mm フランジ付 x4, ⑭Button Head Hex Socket Screw M2.6x5 Black x2, ⑮Cap Head Hex Socket Screw M2.6x8 Black x4

⑦OD2494
スペースー 2.6x4.5x1
Spacer 2.6x4.5x1

⑧OD2494
スペースー 2.6x4.5x2
Spacer 2.6x4.5x2

⑨OD2536
キングピンボールスタッド4.8x4
King Pin Ball Stud 4.8x4

⑩OD2532
ボタンヘッドソケットスクリュー M2.6x5mm
Button Head Socket Screw M2.6x5mm

⑪OD2537
キャップヘッドソケットスクリュー M2.6x8mm
Cap Head Socket Screw M2.6x8mm

1 キングピンアングルの設定 King Pin Angle Settings

下の表から設定するキングピンアングルをお選び下さい。
Choose king pin angle combination pattern from the chart below.
※○で囲んだ部分にくる数字がキングピンアングルになります。
※Angle of king pin will be the number as you see in the circle.

		A		B	
		8°	5°	3°	0°
L					

2 アクスルブラケットの組み立て Axle Bracket Assembly

※Rも同様に組立えます。
Assembly R same as L.

スペースーの厚さによって、
トレール量を調整することが出来ます。
You can adjust trail by changing the
thickness of spacer.

①で選んだキングピンアングルで組み立てして下さい。
Built this with pattern you choose at step ①

3 ナックルストッパーとキングピンボールスタッドの組み立て Knuckle Stopper & King Pin Ball Stud Assembly

※Rも同様に組立えます。
Assembly R same as L.

基準位置に合わせて下さい。
Set it with mark as reference
position.

※商品開封後の返品には応じられませんので、予めご了承ください。
※上記【セット内容】以外の部品は、キット純正部品をご使用ください。

【 SPARE PARTS 】

OD2538	アジャスターナット&ナックルストッパー	Adjuster Nut & Knuckle Stopper
OD2479	フロントアクスルシャフト(2mmロング/For RWD/2pcs)	Front Axle Shaft (2mm Long/For RWD/2pcs)
OD2543	ローフリクションボールベアリング 5x8x2.5mm フランジ付(4pcs)	Flanged Low Friction Bearing 5x8x2.5mm (4pcs)
OD2494	φ2.6アルミスペースーセット (0.5, 1.0, 2.0, 3.0/ブラック/各4枚入り)	φ2.6 Aluminum Spacer Set (0.5, 1.0, 2.0, 3.0/Black/4 pcs each)
OD2536	キングピンボールスタッド4.8x4(4pcs)	King Pin Ball Stud 4.8x4 (4pcs)
OD2352	ボタンヘッドソケットスクリュー M2.6x5mm (10pcs)	Button Head Socket Screw M2.6x5mm (10pcs)
OD2537	キャップスクリュー M2.6x8 (ブラック/5pcs)	Cap Screw M2.6x8 (Black/5pcs)